```
1
2
    // Project : 2126 Affichage Matriciel Nom Etudiant
    // Author
3
                : Ricardo Crespo
4
    // Date
                : 12.06.2022
5
    // Descrition : Fichier du code principal
6
    //
7
    // Modification: Mario Dos Santos
8
      Date : 31.08.2022
    //
    //
9
      Description: Modifier le fichier pour n'avoir que la partie lecture de nom.
                  pour pouvoir l'utiliser dans le projet 1811C Ticketing
10
    //
    //
11
                   (Supprimer la partie Matrix, I2C et animation)
12
    13
    #include "Retrieve name.h"
14
    #include "app.h"
15
16
17
    // *********************
18
    // *********************
19
20
    // Section: Global Data Definitions
    // *********************
21
22
23
24
25
    uint8 t countCar = 0;
                              // Compteur du nombre de characters d'un nom
    char buffReadName[20] = {'M','a','r','i','o',' ','D'};// Buffer de reception de l'UART
26
27
28
   bool Name Receive = false; //Flag Nom recu
29
    /************************
30
31
     Function:
32
      void Retrive Name ( void )
33
34
     Remarks:
35
      See prototype in Retrive Name.h.
36
37
    void Retrive Name ( void )
38
    {
39
40
       static uint8 t numberChar = 0;
                                     // Compteur de la taille de la clé d'envoi
41
       char key[] = \{'C', '\setminus 0'\};
                                       // Clé de confirmaiton pour le software
42
43
       char keyCom = 'x';
                                       // Clé de communication de la part du
       software
       char keyEndName[] = {'X', 'D', 'R'}; // Clé de fin de nom complet
44
                                      // Buffeur du character actuellement lu
       char character;
45
                                      // Buffeur de réception des caracteres de
       char reciveCharacter = ' ';
46
       l'UART
47
       static bool startReadName = false; // Permet de commencer à lire le nom
48
49
50
51
52
53
       // Tant que l'on reçois des datas dans le RX buffeur
54
55
       while (PLIB USART ReceiverDataIsAvailable (USART ID 2))
56
57
           // Récupération du charactere dpuis le RX buffeur
58
59
           character = PLIB USART ReceiverByteReceive(USART ID 2);
60
61
62
63
           // Si on a pas reçu la clé de communication et qu'on a pas encore lu le nom
64
           if((character != keyCom) && (!startReadName))
65
66
              // Reset du compteur du nombre de characteres du nom
67
              countCar = 0;
68
              // Peut démarrer la lecture du nom complete
69
              startReadName = true;
70
           // Si non on stock la clé de communication avec le software
```

```
72
              else
 73
              {
 74
                  // Sauvegarde de la clé de communicaiton avec le software
 75
                  reciveCharacter = character;
 76
              }
 77
 78
              // Si on peut faire la lecture du nom complete
 79
              if(startReadName)
 80
 81
                  // Stockage du charactere actuel dans le buffer de stockage du nom
                  buffReadName[countCar] = character;
 82
 83
                  // Incrémentation du nombre de characteres du nom
 84
                  countCar++;
 85
              }
 86
          }
 87
 88
          // Si on a reçu la clé du Software ET que l'on lit pas le nom
 89
          if((reciveCharacter == keyCom) && !startReadName)
 90
 91
              // Tant qu'on a pas fini la chaine ET que l'on a pas plus de 8 caracteres
 92
              while ((key[numberChar] != 0) && (numberChar < SIZE KEY))</pre>
 93
              {
 94
                  // Attente que le TX buffeur soit disponible
                  while(PLIB USART TransmitterBufferIsFull(USART ID 2));
 95
                  // Envoi de la clé de confirmation au software
 96
 97
                  PLIB USART TransmitterByteSend(USART ID 2, key[numberChar]);
 98
                  // Incrémentation du compteur de nombre de characteres
 99
                  numberChar++;
100
              // Reset du buffer de réception des characteres
101
102
              reciveCharacter = ' ';
103
              // Reset du compteur de nombre de characteres
104
              numberChar = 0;
105
          }
106
107
          // Si on a reçu un nom d'éléve
108
          if((buffReadName[0] != 0x20)
109
          && (buffReadName[0] != NULL)
110
          && (buffReadName[0] != keyCom)
          && (buffReadName[countCar - 3] == keyEndName[0])
&& (buffReadName[countCar - 2] == keyEndName[1])
111
112
113
          && (buffReadName[countCar - 1] == keyEndName[2]))
114
115
              // Enléve les position de la clé de réception du nom
116
              countCar -= (END_NAME_KEY_SIZE - 1);
117
              // Insére un '.' aprés la lettre majuscule du nom de l'éléve
118
              Name Receive = true;
119
          }
120
121
122
      /*******************************
123
124
      End of File
125
       * /
126
```